



Калитка полноростовая
PERCo-WHD-15

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



CE



Калитка полноростовая

PERCo-WHD-15

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	3
2	Условия эксплуатации.....	3
3	Основные технические характеристики	3
4	Комплект поставки.....	4
4.1	Стандартный комплект поставки	4
4.2	Дополнительное оборудование и дополнительные монтажные принадлежности.....	4
5	Устройство и работа.....	6
5.1	Основные особенности	6
5.2	Устройство и принцип работы калитки.....	6
6	Маркировка и упаковка.....	7
7	Требования безопасности	7
8	Монтаж	8
8.1	Общие рекомендации.....	8
8.2	Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа.....	8
8.3	Монтаж основного и дополнительного оборудования	9
8.4	Монтаж калитки.....	9
8.5	Проверка правильности монтажа	11
9	Транспортирование и хранение	11

Уважаемый покупатель!

PERCo благодарит Вас за выбор оборудования нашего производства. Сделав этот выбор, Вы приобрели высококачественное изделие, которое при соблюдении правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.

Настоящее руководство по эксплуатации калитки полноростовой **PERCo-WHD-15** в комплекте с электромеханическим замком и доводчиком (далее – *руководство*) содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации указанного изделия. Монтаж должен проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство.

Принятые в данном руководстве сокращения и условные обозначения:

ИП – источник питания,

СКУД – система контроля и управления доступом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка полноростовая **PERCo-WHD-15** в комплекте с электромеханическим замком и доводчиком (далее – *калитка*) является преграждающим устройством и предназначена для управления проходом людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями к безопасности и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте.

Количество калиток, необходимое для обеспечения быстрого и удобного прохода людей через пропускной пункт, рекомендуется определять, исходя из ее пропускной способности (см. разд. 3).

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Калитка по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует исполнению У2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в закрытых неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе).

Эксплуатация калитки разрешается при температуре окружающего воздуха от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калитка отвечает современным требованиям, предъявляемым к оборудованию данного типа в соответствии с ГОСТ Р 51241.

Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел./мин	12
Среднесуточная нагрузка в режиме однократного прохода, чел./сутки	2000
Размеры зоны прохода (ширина × высота), мм	950×2110
Средняя наработка на отказ, проходов	не менее 1 000 000
Средний срок службы, лет	не менее 8
Габаритные размеры калитки с замком и доводчиком, мм	1232×378,5×2150 ¹
Общий вес нетто, кг	не более 42

¹ Габаритные размеры изделия представлены также на рис. 2

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Стандартный комплект поставки

Основное оборудование:

калитка в сборе с замком накладным электромеханическим, <i>шт.</i>	1
ключи замка электромеханического, <i>комплект</i>	1
доводчик в комплекте с крепежом, <i>шт.</i>	1

Сборочно-монтажные принадлежности:

ключ шестигранный S4, <i>шт.</i>	1
--	---

Эксплуатационная документация:

руководство по монтажу и эксплуатации калитки, <i>экз.</i>	1
паспорт калитки, <i>экз.</i>	1
инструкция по монтажу и эксплуатации доводчика, <i>экз.</i>	1
инструкция по монтажу и эксплуатации замка накладного электромеханического, <i>экз.</i>	1

Упаковка:

ящик транспортировочный, <i>шт.</i>	1
---	---

4.2 Дополнительное оборудование и дополнительные монтажные принадлежности

В дополнение к стандартному комплекту поставки по отдельному заказу может быть поставлено дополнительное оборудование и дополнительные монтажные принадлежности.

Дополнительное оборудование:

- ограждение полноростовое **PERCo-MB-15**¹;
- детали соединительные².

Дополнительные монтажные принадлежности:

болт M10 с анкером <i>PFG IR 10-15</i> (фирма «SORMAT», Финляндия) ³ , <i>шт.</i>	4
--	---

Технические данные дополнительного оборудования приведены в эксплуатационной документации, поставляемой с указанным оборудованием.

¹ Необходимое количество секций ограждения определяется потребителем.

² Накладки и кронштейны, используемые при необходимости стыковки калитки с турникетом **PERCo-RTD-15**, с ограждением **PERCo-MB-15**, а также со стеной. Необходимые типы соединительных деталей, их количество и порядок установки зависят от планировки пропускного пункта, указываются в монтажной документации на конкретный комплексный заказ оборудования и в данном руководстве не рассматриваются.

³ Для крепления калитки на прочных бетонных, каменных и т.п. основаниях, имеющих толщину не менее 150 мм. Для крепления калитки на других типах установочной поверхности рекомендуется использовать крепеж, соответствующий типу и характеристикам конкретной поверхности.




Рисунок 1. Общий вид калитки PERCo-WHD-15

1 – рама; 2 – створка; 3 – замок электромеханический; 4 – доводчик




Рисунок 2. Габаритные размеры калитки PERCo-WHD-15

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

5.1 Основные особенности

Основные особенности калитки следующие:

- возможность **дистанционной разблокировки** замка;
- **возврат створки** в исходное положение после прохода осуществляется с помощью гидравлического доводчика;
- **ширина зоны прохода** обеспечивает доступ лиц в инвалидных колясках с сопровождающим, а также возможность проноса / провоза крупногабаритных или нестандартных по размеру грузов;
- **небольшая масса створки** делает проход через калитку более комфортным;
- **высокая коррозионная стойкость конструкции**, изготовленной из алюминиевого сплава, гарантирует длительный срок службы калитки в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды;
- **высокая прочность полимерного порошкового покрытия** обеспечивает сохранность элегантного внешнего вида в условиях интенсивной эксплуатации;
- **единый дизайн** с полноростовыми турникетами серии **PERCo-RTD-15** и ограждениями серии **PERCo-MB-15** позволяет оформить интерьер проходной в едином стиле и сформировать зону прохода любой необходимой конфигурации, исходя из размеров и планировки;
- возможность эксплуатации в качестве **устройства аварийного выхода** с полноростовыми турникетами серии **PERCo-RTD-15**.

5.2 Устройство и принцип работы калитки

Устройство калитки показано на рис. 1. Габаритные размеры калитки указаны на рис. 2. Номера позиций в тексте руководства даны в соответствии с рис. 1, если не указано иначе. Калитка состоит из: рамы (1); створки (2); замка электромеханического (3); доводчика (4).

Рама (1), состоящая из трех соединенных между собой поперечиной вертикальных стоек, и *створка* (2) изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля и поставляются в собранном с помощью петель виде с установленным на раме *электромеханическим замком* (3). При монтаже калитки к раме и к створке крепится гидравлический *доводчик* (4), возвращающий створку в исходное положение после прохода. Калитка крепится к установочной поверхности анкерными болтами через четыре монтажных отверстия во фланцах стоек.

В *исходном положении* створка перекрывает зону прохода между стойками. Створка открывается в сторону доводчика, расположение монтажных отверстий которого, согласно его эксплуатационной документации, выбрано равным углом открытия 120°.

Исходное состояние калитки – «закрыто на вход и на выход» (створка находится в исходном положении, замок закрыт).

Разблокировка замка осуществляется механически, с помощью ключа или кратковременным нажатием кнопки управления, расположенной на корпусе замка.

При нажатии кнопки на замок подается напряжение от ИП и замок открывается. Замок может находиться в открытом состоянии неограниченное время.

Блокировка замка осуществляется автоматически при возврате створки в исходное положение. При этом механизма разблокировки взводится для нового открытия.

Замок можно открыть вручную в любое время с обеих сторон калитки механическим ключом, повернув его в цилиндрическом механизме секретности.

Для открытия замка ключом с той стороны калитки, на которой расположен замок, необходимо повернуть ключ против часовой стрелки до упора и нажать кнопку управления. Если затем вынуть ключ из замка, то последующие открытия замка можно выполнять нажатием кнопки без использования ключа.

Если повернуть ключ в замке по часовой стрелке до упора и затем вынуть его, то работа кнопки управления блокируется, и открыть замок снова можно только ключом или дистанционно – подачей управляющего напряжения.

Для открытия замка ключом с противоположной стороны калитки необходимо повернуть ключ по часовой стрелке до упора – при этом ригель разблокируется. При этом после открытия калитки и извлечения ключа все функции открытия замка сохраняются (т.е. его снова можно открыть ключом или дистанционно – подачей управляющего напряжения).

6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Маркировка калитки содержит наименование изделия, обозначение, дату изготовления и серийный номер. Покупные комплектующие изделия имеют маркировку в соответствии с их технической документацией.

Стандартный комплект поставки калитки упакован в транспортировочный ящик, который предохраняет изделие от повреждений во время транспортирования и хранения.

Габаритные размеры ящика (длина × ширина × высота), мм2210×1300×221

Вес (брутто), кг.....не более 83

На ящик нанесена маркировка. Маркировка калитки содержит наименование изделия, обозначение, дату изготовления и серийный номер. Покупные комплектующие изделия имеют маркировку в соответствии с их технической документацией.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж калитки должен проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство, с соблюдением общих правил выполнения монтажных работ.

При выполнении монтажных работ и при эксплуатации:

- используйте только исправные инструменты;
- при установке калитки до ее закрепления будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте калитку от падения;
- руководствуйтесь требованиями безопасности, изложенными в эксплуатационной документации на электромеханический замок и доводчик.



Внимание!

Запрещается самостоятельно разбирать доводчик.

Монтаж и эксплуатацию дополнительного оборудования (см. разд. 4.2) следует осуществлять с соблюдением мер безопасности, приведенных в эксплуатационной документации на указанное оборудование.

8 МОНТАЖ



Внимание!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения калитки и другого оборудования, а также за иной ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии потребителя, если монтаж выполнен с нарушением указаний, приведенных в данном руководстве.

8.1 Общие рекомендации

Монтаж калитки является ответственной операцией, от которой в значительной степени зависит работоспособность и срок службы изделия. До начала монтажных работ рекомендуется внимательно изучить данный раздел и в дальнейшем следовать изложенным в нем инструкциям.

Работы по монтажу должны выполняться силами не менее двух человек, имеющих квалификацию монтажника не ниже третьего разряда.

При монтаже рекомендуется:

- устанавливать калитку на прочные и ровные бетонные (бетон с характеристиками не ниже марки 400, группа прочности В22,5), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм;
- при установке калитки на менее прочное основание применять закладные фундаментные элементы размером 250×250×400 мм;
- при установке калитки на других поверхностях рекомендуется использовать крепеж, соответствующий типу и характеристикам конкретной поверхности.
- перед установкой калитки проверить горизонтальность и плоскостность основания и при необходимости выровнять его; максимальное допустимое отклонение основания от плоскостности составляет 1,5 мм;
- при использовании дополнительного оборудования выполнять его установку в последовательности, указанной в разд. 8.3.

8.2 Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа

При выполнении монтажных работ рекомендуется использовать следующие инструменты:

- электроперфоратор мощностью 1,2–1,5 кВт;
- сверла твердосплавные Ø16 мм;
- ключи рожковые или торцовые S13; S17;
- ключ шестигранный S6;
- отвертку с крестообразным шлицем №2 длиной 150 мм;
- отвертку с прямым шлицем №5 длиной 150 мм;
- штангенциркуль ШЦ-I-250;
- рулетку 2 м;
- уровень строительный;
- две стремянки с числом ступеней не менее четырех.



Примечание

Допускается применение других инструментов, не снижающих требуемое качество монтажных работ.

8.3 Монтаж основного и дополнительного оборудования

Интеграция с полноростовыми турникетами серии **PERCo-RTD-15** и ограждениями серии **PERCo-MB-15**, сочетающимися по дизайну и вариантам исполнения с калитками **PERCo-WHD-15**, позволяет оформить интерьер проходных в едином стиле, организовать дополнительный аварийный выход и сформировать зоны прохода любой необходимой конфигурации, исходя из размеров проходной, планировки и требований безопасности.

Установку используемого оборудования производите согласно требованиям эксплуатационной документации на него и с учетом приведенных ниже рекомендаций. Порядок монтажа оборудования зависит от выбранного варианта планировки проходной.

При установке калитки в комплекте с полноростовыми ограждениями серии **PERCo-MB-15** рекомендуется соблюдать следующий порядок монтажа основного и дополнительного оборудования:

1. установка калитки;
2. установка основных секций полноростового ограждения;
3. установка дополнительных секций полноростового ограждения.

При установке калитки совместно с полноростовым роторным турникетом серии **PERCo-RTD-15** и полноростовыми ограждениями серии **PERCo-MB-15** рекомендуется соблюдать следующий порядок монтажа основного и дополнительного оборудования:

1. установка монтажной рамы турникета;
2. установка турникета;
3. установка калитки;
4. установка основных секций полноростового ограждения;
5. установка дополнительных секций полноростового ограждения;
6. установка крыши турникета;
7. установка ИП турникета и ИП подсветки зоны прохода;
8. установка устройства радиуправления, выносных световых индикаторов, датчика контроля зоны прохода и сирены.

При необходимости обращайтесь за консультациями в Департамент Сервисного Обслуживания или ближайший сервисный центр **PERCo** (список сервисных центров приведен в *паспорте* изделия).

8.4 Монтаж калитки

Далее в разделе содержание монтажных операций дано с учетом приведенных выше рекомендаций (разд. 8.1).

Рекомендации по подготовке отверстий в установочной поверхности для крепления калитки даны с учетом использования анкерных болтов для прочных бетонных и каменных оснований (см. разд. 4.2).

При монтаже придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Распакуйте калитку и проверьте комплект поставки согласно разд. 4.
2. В соответствии с рис. 3 выполните на установочной поверхности разметку и разделку отверстий под анкерные болты для монтажа калитки.
3. Вставьте анкеры на всю глубину подготовленных отверстий.



Внимание!

При выполнении дальнейших работ до закрепления калитки будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте калитку от падения.




Рисунок 3. Схема разметки для установки калитки

4. Установите калитку фланцами на соответствующие отверстия в установочной поверхности и закрепите с помощью анкерных болтов, контролируя ее отклонение от вертикали с помощью уровня. При необходимости допускается использовать монтажные прокладки.
5. Установите на калитку доводчик в соответствии с его эксплуатационной документацией. Для установки доводчика используются отверстия в раме и створке. При необходимости отрегулируйте скорость закрытия створки с помощью специальных регулировочных винтов.
6. При работе калитки в составе СКУД подключите ИП и контроллер СКУД к электромеханическому замку калитки (см. рис. 4). Рекомендуется использовать ИП постоянного тока с напряжением питания 12 В и номинальным током не менее 3 А.



Внимание!

- Длительность управляющего сигнала от контроллера СКУД или время нажатия кнопки на корпусе замка должны быть не менее 0,5, но не более 1 секунды. Подача управляющего сигнала большей длительности может привести к выходу замка из строя.
 - Для предотвращения выхода замка из строя (ограничения тока в цепи питания замка) рекомендуется устанавливать резистор **R1** (см. рис. 4) номиналом 12 Ом (10 Вт).
7. При работе калитки в составе СКУД для контроля положения «Закрыто» створки калитки рекомендуется установить на калитку и подключить к контроллеру СКУД датчик двери (геркон). Магнитная часть датчика устанавливается в створку (для установки рекомендуется верхняя часть створки), а сам датчик – в стойку калитки.
 8. Протяните кабели от электромеханического замка и датчика двери к контроллеру СКУД и ИП. Для прокладки в стойке калитки предусмотрено специальное отверстие.




Рисунок 4. Рекомендованная схема подключения электромеханического замка калитки к контроллеру СКУД

8.5 Проверка правильности монтажа

Освободите зону прохода от посторонних предметов.

Проверьте работу замка и доводчика в соответствии с их эксплуатационной документацией (см. разд. 4.1).

После завершения проверок калитка готова к эксплуатации.



Внимание!

При эксплуатации калитки запрещается:

- перемещать через зону прохода предметы, превышающие размеры зоны прохода;
- подвергать калитку рывкам и ударам;
- использовать при чистке калитки вещества, способные вызвать повреждения поверхностей и коррозию деталей.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Калитку в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).

При транспортировании и хранении допускается штабелировать ящики в два ряда.

Хранение калитки допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% при $+25^{\circ}\text{C}$. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

После транспортирования и хранения калитки при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 часов в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации (см. разд. 2).

ООО «Завод ПЭРКо»

Тел.: (812) 329-89-24,
(812) 329-89-25

Юридический адрес:
180006, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123В

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 292-36-05

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turnstile@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru

Утв. 15.08.2011

Кор. 17.08.2015

Отп. 03.06.2016



www.perco.ru
тел: 8 (800) 333-52-53